保管用

施工説明付き

保証書別添付


## **Panasonic**

## 取扱説明書

# 住宅用照明器具(シーリングライト)

## ツインPaシリーズ

※対象品番は裏表紙の仕様欄を 参照ください



#### お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、

正しく安全にお使いください。

特に、ご使用前に 「安全上のご注意」 (2~3ページ) を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

#### 工事店様へ

■この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## もくじ

安全上のご注意2
各部のなまえと付属部品 3
照明器具を取り付ける 4
照明器具を取り外す
あかりをつける・消す フ
リモコンの便利な使いかた 8
お手入れ・ランプ交換 9
ご使用上に関するお知らせ 9
故障かな?と思ったら 裏表紙
仕様
保証とアフターサービス 裏表紙

## 上のご注意

#### 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)




してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告



#### ■天井

●必ず上図のような平面部が □780mm以上の天井に取り付ける



落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

●取付金具は補強材のある場所に 確実に取り付ける

落下によるけがのおそれがあります。

●凹凸のある場所に取り付けない 落下によるけがのおそれがあります。









●55度を招える傾斜した 場所に取り付けない

火災、落下によるけがの おそれがあります。

◎この器具は天井面取り付け専用です。






#### ■配線器具


●がたついたり、破損している配線器具 (ローゼット・引掛シーリング) には 取り付けない

火災、感電、落下による けがのおそれがあります。 がたつき 破損



落下によるけがのおそれがあります。





出しろの少ないもの



斜めに取り付け られたもの



シーリングハンガー が取り付けられたもの

引掛埋込ローゼット


引掛露出ローゼット



7mm

\*未満

ケースウェイに 取り付けられたもの







#### ■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 -般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。













◎販売店、工事店に交換を依頼してください。 (取り外しには資格が必要です。)

#### ■その他

●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。



●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

■異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に ご相談ください。



## 注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください

点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災、感電、落下などに至る場合があります。

- 必ず守る
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」(保証書 内在中)に基づき、自主点検してください。
- ●付属の梱包材は取り除いて使用する そのまま使用すると、火災の原因と なることがあります。
- **●カバーは確実に取り付ける** 落下してけがの原因となることがあります。



接触禁止

- ●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない やけどの原因となることがあります。
- ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。



- ▶浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない 火災、感電の原因となることがあります。
- **水ぬれ禁止** ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。
  - ●温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。
  - ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。




- ●カバーキャッチに無理な力をかけない カバーキャッチが変形し、カバーが落下して けがの原因となることがあります。
- ●カバーキャッチにカバーを吊り下げたまま ランプ交換をしない

カバー落下によるけがの原因となることがあります。

## 各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください



取付金具(1個) 本体止めネジ(2本) 取付金具用 木ネジ(2本)



#### 配線器具

角型引掛 シーリング (1個)

# 木ネジ(2本)

(1本) (8本) 天井クロス 天井クロス 剥がれ防止用 剥がれ防止用

●配線器具がない、または交換が 必要な場合にお使いください。

●使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。

※必ず壁スイッチと併用してください。 (3) 9ページ [ご使用上に関するお知らせ] 参照

### 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

#### 天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 下記の準備を行ってください。







WG1000



丸型フル引掛 シーリング

WG5005

WG5015

丸型引掛 シーリング

> WG4000 WG4420 WG4425 WG1500



フル引掛 ローゼット

WG6005




引掛埋込

ローゼット WG6000 WG6130 WG6420

#### 付属の取付金具の取り付けが必要です

#### 補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で 取付金具を取り付ける






取付金具が十分な強度で取り付けられて いることを確認する


落下してけがのおそれがあります。 必ず守る

#### 付属の本体止めネジの付け替えが必要です

#### ①取付金具に付いている本体止めネジを外す (取付金具は使用しません。)




#### ②ローゼットに本体止めネジを仮止めする



#### 傾斜天井(55度以下)の場合

#### 本体止めネジ方向を必ず傾斜と直角方向に合わせる。



#### 傾斜天井(55度以下)の場合

本体止めネジの方向を確認する。

取り付けできます



取り付けできません



ローゼットの取付方向を変える 必要があります。販売店、工事 店に依頼してください。

●ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、販売店、工事店に依頼してください。 ボルト取り付け、アウトレット取り付けをする場合は別売りの取付金具 (補修部品: HK956000SU) が必要です。

#### 上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。 ※工事には資格が必要です。

### **72** 天井のクロスを確認して、取り付けの準備をする


#### (確認)

天井が塩ビクロスまたはオレフィンクロスの場合は 付属のパッキンを貼り付けてください。


#### 照明器具本体への付属パッキン大/小の貼り付け手順

(注意)

左記クロスに本体を取り付ける場合、 必ず付属のパッキンを貼り付ける 本体にクロスが貼り付き、クロス 剥がれの原因となります。



●器具タイプで凸部の数が違います。 全ての凸部に貼り付けてください。



器具姿勢 — 安定用凸部

#### 3 本体を取り付ける ◎取り付けの際、ランプを持たないでください。



## 55度以下の斜め天井に取り付ける場合

剥がす

カバーキャッチが傾斜と直角方向になるように本体を取り付けてください。 55度を超える天井には取り付けできません。

55度以下 \_\_\_\_\_

取り付けに不備があると、カバーの落下によるけがの原因となります。


(次ページにつづく)

キャッチ

### 4 本体止めネジ (2本) を締め付ける

## 5 引掛シーリングキャップを接続する





確認


- ●取り付け後、本体ががたついたり、 容易に回転したりしないか確認する。
- ●本体取り付け後、ランプがソケットから 浮いていないか確認する。浮いている場合は、 ソケットにランプロ金を確実に差し込む。


## 6 カバーを取り付ける

①カバーをカバーキャッチに引っ掛け、



②本体とのすき間がないように、カバーを両手でしっかり押し付ける





<u></u> 注意

●カバーは確実に取り付ける 落下してけがの原因となる ことがあります。





●カバーキャッチに無理な力をかけない カバーキャッチが変形し、カバーが落下して けがの原因となることがあります。





確認

バランスを見て、カバーが水平に取り付けられていることを確認する。 →水平ではない場合はカバーを引き下げて取り外し、再度、 6 を行う。


## 照明器具を取り外す

安全のため、電源を切ってから行ってください

①引掛シーリングキャップを外す

引掛シーリングキャップを 左に回して外す





②本体を外す

●本体を支えながら本体止めネジ(2本)をゆるめる

❷本体を左へ回す





## あかりをつける・消す

#### 壁スイッチで照明器具を操作する

壁スイッチ

OFF

#### 点灯・消灯する

壁スイッチ 点灯 ON

記憶している 前回の「消灯前の明るさ」で 点灯します

今回の「消灯前の明るさ」を 記憶して消灯します

消灯

and the same

●全灯ボタンで点灯後、「明暗ボタン」で明るさを調節した状態は 記憶されません。

#### 点灯状態を切り替える

壁スイッチを素早く(約2秒以内) OFF→ONすると 点灯状態が切り替わります。 全灯 リモコンで明るさを記憶させた 場合、各点灯状態はその明るさで 切り替わります お好み LED の明るさ (常夜灯)

●壁スイッチ 1 個で2台以上の照明器具を使用しないでください。 点灯状態が、同時に切り替わらない場合があります。

#### リモコン (別売) で照明器具を操作する 壁スイッチはONの状態にしてください。

別売のリモコンで、照明器具の操作ができ、蛍光灯、LEDの明るさが変えられます。 機種によりタイマーの機能があります。



- ●蛍光灯、LEDの明るさを 変更可能
- ●蛍光灯、LEDをダイレクトに 切り替え可能

HK9327K



- ●タイマー機能
- ●蛍光灯、LEDの明るさを変更可能
- ●蛍光灯、LEDをダイレクトに 切り替え可能

HK9470 ●LED手元灯付き

全灯

お好み

壕

簡

消灯

6

明)





リモコン受信部

リモコンからの信号を受けます。 ※傷つけたり、汚したりしないでください。

#### 押<sup>9</sup> チャ 器 **※**

リセットスイッチ

動作が異常の場合の初期化などに使用 各種設定を出荷時の初期設定に戻せます。

#### 音切入設定スイッチ

押すごとにリモコン操作時の音を切/入

#### チャンネル設定スイッチ

器具のチャンネルを設定する場合に使用 (3) 8ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

#### OFF/ONスイッチ

押すごとに消灯/全灯

#### リモコン(別売)

#### (例)HK9327K の場合

#### 送信のしかた

必ず「リモコン送信部」 を器具に向けて操作 してください。



#### リモコン送信部

※傷つけたり、 汚したりしないでください。

#### 明暗ボタン

蛍光灯 (100〜約10%) LED (6段階) の明るさを

\$\$\frac{1}{2}\$\fr

「蛍光灯、LED(常夜灯) を調光し明るさを記憶 させる」参照

#### 消灯ボタン

#### チャンネルスイッチ

操作する器具のチャンネル (1~3) を設定

8ページ「複数のリモコン照明器具を操作する」参照

#### 全灯ボタン

蛍光灯が100%の明るさで点灯

○ 8ページ 「全灯ボタンを押したときの明るさを変更する」参照

#### お好みの明るさボタン

蛍光灯が明暗ボタンで変更した明るさで点灯 (初期設定:約60%の明るさ) ※明暗ボタンで100%に変更した場合は全灯と

※明暗ボタンで100%に変更した場合は全灯と 同じ明るさで点灯します

#### LED(常夜灯)ボタン

LEDが明暗ボタンで変更した明るさで点灯 (初期設定:100%の明るさ) ◎太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

## **Jモコンの便利な使いかた**

#### 複数のリモコン照明器具を操作する

照明器具のチャンネルを変更できます

リモコンのチャンネルを切り替えると、1台のリモコンで複数の器具が操作できます。 また、リモコンで器具を操作できない時は、チャンネル設定が正しくない場合があります。




■複数の器具を同時に点灯できます。 ※器具間の距離やリモコン操作の方向により、同時に点灯しないことがあります。 (例) 一部屋に2台のリモコン照明器具がある場合



●近くの器具を別々に点灯できます。

(例) 隣室にもリモコン照明器具がある場合



① チャンネル設定 スイッチ 0

リモコン受信器(本体) の「チャンネル設定 スイッチ| を押す




リモコンの 「チャンネルスイッチ」 を希望のチャンネル に合わせる (例:チャンネル2)




リモコンのいずれか のボタンを押す

→ 「ピピーッ」と 音がして設定完了

#### 蛍光灯、LED(常夜灯)を調光し明るさを記憶させる








- メモ ) ●再び上記の操作を行うまでは、記憶した明るさで点灯します。
  - ●「全灯ボタン」で点灯させた後に「明暗ボタン」で明るさを調節しても記憶されません。

#### 全灯ボタンを押したときの明るさを変更する

全灯ボタンを押したときの蛍光灯の明るさを 100~約10%の範囲で設定することができます。



#### お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認


シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

- ●ランプの明るさが低下したり、 点滅をくり返したりするようになると寿命です。 ランプを交換してください。
- ●パナソニック製ツインパルック プレミア蛍光灯をお買い求め ください。種類が同じで光色の 異なるランプも使用できます。



#### ランプの交換方法

①カバーを外す カバーを片側ずつ引き下げる



## ⚠ 注意



カバーキャッチに カバーを吊り下げたまま ランプ交換をしない

カバー落下によるケガの 原因となることがあります。




#### ②古いランプを取り外す

- ●ランプロ金側を外す
- 母支持バネ側を外す

#### ③新しいランプを取り付ける

- ●ランプロ金を確実にソケットに差し込む
- ❷支持バネで固定する

#### ④カバーを取り付ける ③ 6ページ



## で使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

#### 【器具自体の留意点】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から 発生することがあります。
- ●周囲の温度が低いと、蛍光灯が明るくなるまで時間がかかったり、 温まるまでちらつくことがあります。 また、点灯直後のリモコン動作が悪い場合があります。
- ●停電時、停電復帰時などで予期せぬ非常に短時間の停電が発生した場合、 点灯状態が変わる場合があります。長時間使わないときは、 壁スイッチをOFFにしてください。
- ●壁スイッチがないとリモコン送信器の電池が消耗した場合やリモコン送信器を 紛失した場合に点灯消灯ができません。 (本体のリモコン受信器の「OFF/ONスイッチ」を押せば消灯/全灯は可能)
- ●壁スイッチをOFFしなければ、消灯時も電力を消費します。
- ●低誘虫(虫がよってこない)機能は、蚊、ゴキブリなど、光に誘われない虫には効果がありません。また周囲の光環境によっても効果に差が生じます。

#### | 周囲の影響 】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの 音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、 リモコン機器 (エアコンなど) の リモコンが動作しにくくなることがあります。

現象	考えられる原因	処 置	参照ページ
	ランプロ金がソケットから外れている	ランプロ金をソケットに差し込む	9ページ
	ランプが切れている	ランプを交換する	☆ 「ランプの交換方法」
点灯しない 	壁スイッチがOFFになっている または、リモコンで消灯にして 壁スイッチをOFFにしていた	壁スイッチをONにする、または、 壁スイッチを素早くOFF→ONにする	7ページ 『壁スイッチで照明器具 を操作する』
リモコンで 操作できない	リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換する	🎅 お使いのリモコンの
	リモコンの電池が正しく入っていない	リモコンの電池を正しく入れる	☞ 取扱説明書
	リモコンと照明器具のチャンネルが 合っていない	リモコンのチャンネルスイッチを 変更して操作する	8ページ   8   「複数のリモコン照明器具   を操作する」

#### 上記の処置を行っても 現象が続く場合

①電源をいったん切り再度入れる

②器具内スイッチのリセットスイッチを押す

③器具のチャンネルを変更する (全) 8ページ [複数のリモコン照明器具を操作する]参照

●上記の点検でなお異常のある場合には、ただちに電源を切り、ご購入の販売店、工事店、お客様ご相談窓口(保証書内在中) にご相談ください。

#### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

【▼】 保証書またはカバーのラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	ランプ
☐ HFA6176 / HFA6176L		50/60Hz 共用	62W (リモコンOFF時) IW以下	70形ツインパルックプレミア蛍光灯
☐ HFA6570 / HFA6570N	AC100 V			
☐ HFA6510 / HFA6510N				

●ランプの光色はランプをご参照ください。

## 保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名

電 話 ( ) 一 お買い上げ日 年 月 日

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
  - \*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料

診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に お問い合わせください。

#### 修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

● 品 番 上記「仕様」をご参照ください。

● **故 障 の 状 況** できるだけ具体的に

#### 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ただし、安定器については3年間です。

またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて いただきます。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間 6年

\*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

#### パナソニック株式会社 インテリア照明ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2012

HFA6176-T3A5